

**DEMONTERING AV
N|TECH PASSIV LUKKEVINDU OG FAST KARM**



Dato: Februar.2010

Etter at vinduet er tatt ut fra vegg, kan selve vinduet demonteres på følgende måte før deponering på godkjent avfallsmottak.

Nr.	Beskrivelse	Lukke	Fast	Skisser/bilder
1	Aluminiumsglasslister begge sider fjernes, ved å slå inn en kile eller stemjern som vist på skissen (1) deretter presse (2) aluminiumsglasslisten ut av sporet i karmen. Deretter det samme på topplisten	X	X	
3	På fast karm kan nå bunnglasslisten demonteres ved å slå med passende verktøy i bunn (1) av aluminiumsprofil, som vist på skissen. Deretter skrues skruene ut fra plast knipsene (2).		X	
4	På lukkevinduet kan nå bunnglasslisten demonteres ved å slå med passende verktøy i bunn (1) av aluminiumsprofil, som vist på skissen. Deretter skrues skruene ut fra plast knipsene (2).	X		
5	Så kan glasset skjæres løst: Ved bruk av en sparkelskje eller lignende stikkes det ned i alle 4 hjørner på innsiden av glasset. Den skal helt til bunn og ut i hjørne av glassfalsen (se rød pil). Dette gjøres både vertikalt (som vist) og horisontalt. Dette må gjøres i alle 4 hjørner. Når det er gjort, kan glasset presses ut vinduet. Glasset er nå klart til deponering på godkjent avfallsmottak.	X	X	
6	Glasspakningene kan nå fjernes fra både vinduet og aluminiumslistene. Se rød anmerkning Fast karm er nå klar for deponering på godkjent avfallsmottak.	X	X	
7	Aluminiumslist i bunn av lukkevinduskarm er limt fast i karmen, men kan demonteres ved å slå som vist på skissen	X		
8	Nå kan alle beslag og vridere skrues av og fjernes fra treverk. Lukkevindu er nå klar for deponering på godkjent avfallsmottak.	X		